

Doseringsanvisningar

Vatten är en naturlig miljö för människor, men också för alger, bakterier, virus och svamp. En liten vattenmängd i kombination med många badande och hög temperatur bidrar till att accelerera tillväxten, vilket gör att rätt kemisk rening i varma bad är extra viktig. Vattnet måste vara rent och friskt för att vara hälsosamt och njutbart att bada i. I Nitor Spa-sortimenten hittar du produkter speciellt framtagna för varma badnöjen.

Doseringsanvisningarna är ungefärliga och skall användas som grunddosering. Vid t ex hög badbelastning kan doseringen behöva ökas något. Fullständig bruksanvisning finns på respektive produkt.

Läs mer i
vår folder!



Nitor SPA Snabbklor

För periodisk chockbehandling dosera ca 1 matsked per 1.000 liter vatten. För daglig behandling dosera ca 1/2 matsked per 1.000 liter vatten. Dosera i bräddavlopp eller lös upp i ljummet vatten i plasthink/kanna och strila direkt i vattnet.



Nitor SPA Bromotabs

Placera den 20 g stora tabletten i bräddavloppet eller i en doseringsflottör. Den smälter sedan sakta och tillför vattnet kontinuerlig desinfektion.



Nitor SPA Höjer pH

En matsked per 500 liter vatten höjer pH-värdet med ca 0,3 enheter.



Nitor SPA Sänker pH

En matsked per 500 liter vatten sänker pH-värdet med ca 0,3 enheter.



Nitor SPA Höjer Alkalinitet

Dosera ca 1 matsked per 1.000 liter vatten om total alkalinitet är under 80 ppm.



Nitor SPA Klarningsmedel

Dosera vid uppstart ca 40 ml per 500 liter vatten, fortsätt sedan med ca 20 ml per 500 liter vatten och vecka. Dosera alltid direkt i vattnet.



Nitor SPA Kalkkontroll

Dosera 20 ml per 500 liter vatten och vecka. Dosera alltid direkt i vattnet.



Nitor SPA RörCleaner

Dosera 200 ml per 500 liter vatten direkt i vattnet. Kör cirkulationen i minst 30 minuter. Töm hela vatteninnehållet och skölj igenom cirkulationssystemet innan badet åter tas i bruk.



Nitor SPA Skumbort

Spraya 1-2 lätta tryck över skummet på vattenytan. Skumbubblorna försvinner.

